

KÖSTER SL Prajmer

Tehnički podaci / Artikal broj 5.089
Važi od 05. marta 2014.

Duboko penetrirajući prajmer za beton i podloge od cementne košuljice u sistemu sa KÖSTER SL razlivajućim komponentama

Opis

KÖSTER SL Prajmer je bezbojni, nisko viskozni butadien-stiren prajmer sa blago lepljivom površinom. KÖSTER SL Prajmer redukuje absorpciju mineralnih podloga kao što su beton i cementne košuljice i izjednačava različite stepene absorpcije u podlozi. KÖSTER SL Prajmer redukuje penušanje prilikom rada sa KÖSTER samorazlivajućim proizvodima. KÖSTER SL Prajmer je bez razređivača, plastifikatora i punjenja. KÖSTER SL Prajmer je otporan na vodu, ne može biti ispran nakon sušenja.

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura pri nanošenju | min +5 °C |
| Vreme sušenja | otp. 3 sata |
| Gustina | otp. 1.03 g/cm ² |
| Boja | svetlo zelena. Osušen providno zelena |

Polje aplikacije

KÖSTER SL Prajmer je specijalno dizajniran prajmer bez razređivača za upotrebu na betonu i podlogama od cementne košuljice. KÖSTER SL Prajmer učvršćuje podlogu. KÖSTER SL Prajmer se koristi u sistemu sa KÖSTER SL razlivajućim komponentama.

Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta i čista, bez ulja, gipsanih komponenta, voska, masnoće, komponenta koji isušuju, asfalta, boje, prašine, opiljaka i drugih komponenta koje mogu da naruše vezu. Slabe betonske podloge moraju postati čvrste i jake podloge. Ne čistiti hemikalijama ili kiselinama koje nagrizaju pre instalacije. Podloge može biti očišćena prema potrebi četkanjem, drobljenjem, prskanjem. Ukloniti svu prljavštinu i prašinu usisavanjem. Sve podloge moraju biti čiste, suve i sa temperaturom od najmanje + 5 °C pre nanošenja. Ne nanositi preko ostataka lepka. Ne premošćavati diletacionih spojnica. Diletacione spojnice se ugrađuju prema lokalnim uputstvima.

Mešanje

Pre upotrebe, kantu podesiti na sobnu temperaturu. Jedan minut snažno promućkati kantu. Alternativno, sipati u prazan kontejner za mešanje i mešati temeljno koristeći lopatu za mešanje ili mikser.

Nanošenje

KÖSTER SL Prajmer se može nanositi sprejom, četkom ili valjkom. Najbolje je da se nanosi u tankom jednakom sloju koristeći valjak sa kratkom drškom. Ne ostaljavati gole mrlje. Teško, debalo nanošenje može da stvori probleme u vezivanju sa podlogom.

Dozvoliti da sušenje od svetlo zelene boje postane providno zelena. Cisoka vlažnost i niske temperature mogu da produže vreme sušenja. Cementni proizvodi mogu biti naneti nakon sušenja prajmera, maksimalno u roku od 2 dana.

Potrošnja

50-150 g/m²
Stepen pokrivenosti zavisi od karakteristika podloge.

Čišćenje alata

Alat očistiti odmah nakon upotrebe vodom.

Pakovanje

5 kg kanta

Skladištenje

Skladištiti materijal na minimalnoj temperaturi od 5°C na suvom hladnom mestu. U originalnim pakovanjima KÖSTER SL Prajmer može biti skladišten 12 meseci.

Korišćeni tehnički citati iz:

KÖSTER SL Premium..... Art. No..... 5.080
KÖSTER SL..... Art. No..... 5.081