

# KÖSTER

## CAPILLARY RODS

Prospekt/Šifra proizvoda **11.06**  
izdato: 15. Avgust 2011.

## INJEKCIONO KAPILARNO VLAKNO ZA RAVNOMERNO RASPORE IVANJE ZAPTIVNIH MASA MAUTROL LIQUID SEALANT I CRISIN 76®

### OPIS

KÖSTER Capillary Rods (kapilarno vlakno) ura eno je od specijalne ekspandiraju e celuloze i služi da ravnomerno i usmereno dostavi injekcionu te nost na mesto odre eno za zaptivanje u konstrukciji. Premoš ava pukotine i otvore i tako spre ava gubitak materijala.

### PRIMENA

Köster Capillary Rods se koriste da smanje nepotrebno trošenje materijala prouzrokovan gubicima u otvorima, rupama, pukotinama i ostalim faktorima koji mogu da prouzrokuju gubitke kada se radi injektiranje bez pritiska. Zato se Köster Capillary Rods koriste za MAUTROL® i CRISIN® 76. Mogu da se koriste unutra i napolju.

### UPOTREBA

Ubaciti vlakno u rupu izbušenu po tablici datoj u MAUTROL® ili CRISIN®76 prospektu.

Utisnuti kapilarno vlakno u rupu tako da kasnije punja može da dosegne vrh vlakna.

Köster Capillary Rods može da se koristi za bilo koju debljinu zida prostim rezanjem nožem na potrebnu dužinu. Za deblje zidove treba koristiti nekoliko vlakana obezbe uju i pun kontakt me u njima. Da bi se osigurao pun kontakt, vlakna mogu da se povežu žicom. Da bi vlakna dobro nalega u bušotinu treba ih prethodno nakvasiti.

Nakon postavljanja vlakana bušotine treba napuniti sa MAUTROL Borehole Suspension. Capillary Rods mogu da ostanu u zidovima nakon injektiranja. Otvore zatvoriti sa KB Fix 5.

### PAKOVANJE

Paket od 50 komada (45cm dužine)  
Paket od 50 komada (90 cm dužine)

### UVANJE

uvati u suvom do 12 meseci.

### Imati u vidu slede e tehni ke prospekte:

MAUTROL® Liquid Sealant	Art. No.3.041
MAUTROL®Liquid Sealant Cartridges	Art. No.3.042
MAUTROL®Liquid Sealant HT Method	Art. No.3.045
CRISIN®76	Art. No.3.081,3.081 c
CRISIN®76 Cartridges	Art. No.0823.082, 3.082 c, 3. m
KÖSTER KB-Fix 5	Art.-No. 5.015